



Ein „Muss“ für jeden Haushalt

Brandgefahren lassen sich im Haus und in der Wohnung sowie im Freizeitbereich nie absolut vermeiden. Was bleibt, ist die Möglichkeit, Brandrisiken zu minimieren. Viele Heimbrände könnten bereits in der Entstehungsphase mit einer Löschdecke gelöscht werden.

Einsatzgebiete

Mit der Löschdecke können Sie brennende Personen, Fritteusen, Ölpfannen, überlaufende Rechauds, Adventskränze, Bügeleisen, Fernseher, Nitroverdünner, Benzin, Sprit, Reinigungsbecken, Wachs usw. löschen.



Ihr Nutzen

- Die silikonbeschichtete Löschdecke aus Glasfaser ist hitzebeständig bis 1250 °C, asbestfrei und elektrisch isolierend.
- Die Löschdecke wird in einem roten oder weissen formbeständigen PVC-Designbehälter geliefert.
- Die Löschdecke ist wartungsfrei und kann nach einem Einsatz entsorgt werden.
- Mit Handschutztaschen



Funktionsbeschreibung

Die Handhabung der K.A.B.-Löschdecke ist einfach. Beidseitig an den Auslösebändern fassen und ziehen. In die eingenähten Handschutztaschen greifen und die Löschdecke als Schutzschild vor den Körper halten. Die Löschdecke über den Brandherd legen und liegen lassen bis der Brandherd endgültig erstickt und abgekühlt ist.

Un « must » à avoir chez soi

Il est impossible d'éviter totalement les risques d'incendies à la maison, en appartement ou en zone de loisir. Le danger est de minimiser les risques d'incendie. Beaucoup d'incendies à domicile pourraient être éteints dans leur phase de démarrage avec une couverture d'extinction.

Utilisation

Avec une couverture d'extinction, vous pouvez éteindre tout ce qui prend feu : personnes, friteuses, poêles, réchauds, fers à repasser, téléviseur, mélanges explosifs, carburant, alcool, bacs à nettoyage, vernis, etc.

Vos bénéfices

- La couverture d'extinction en fibre de verre enduite de silicone résiste à des chaleurs jusqu'à 1250 °C, sans amiante, et est un isolant électrique.
- La couverture anti-feu est livrée dans un conteneur design en PVC rouge ou blanc.
- La couverture d'extinction est sans entretien et peut être recyclée après utilisation.
- Avec poches de protection pour mains

Utilisation

La prise en main de la couverture d'extinction K.A.B. est simple. Prendre fermement les bandes de côtés, et tirer. Mettre les mains dans les poches cousues à cet effet et se servir de la couverture d'extinction comme écran de protection. Couvrir le foyer d'incendie avec la couverture d'extinction et l'y laisser jusqu'à ce que le feu soit complètement étouffé et refroidi.

Un „must“ per ogni abitazione

Tutti i pericoli di un incendio sia in una casa, in un appartamento che nel tempo libero non si possono eliminare mai del tutto. Ma si ha la possibilità di ridurli al minimo. Molti incendi che si verificano nelle case possono essere soffocati sul nascere con una coperta antifiamma.

Campi d'impiego

Con la coperta antifiamma potete spegnere persone, friggitorici, padelle piene d'olio, fornelli a gas, decorazioni natalizie, ferri da stiro, televisori, diluenti nitrici, benzina, gasolio, vasche di lavaggio, cera etc.

I Vostri vantaggi

- La coperta antifiamma rivestita in silicone è realizzata in fibra di vetro termico è refrattaria fino a 1250 °C, è priva di amianto e non conduce elettricità.
- La coperta antifiamma viene fornita in un bel contenitore in PVC bianco o rosso.
- La coperta antifiamma non richiede alcuna manutenzione e può essere smaltita dopo l'utilizzo.
- Con tasche di protezione di mani

Descrizione di funzionamento

L'impiego della coperta antifiamma della K.A.B. è molto semplice: basta afferrare entrambi i lembi e tirare, infilare le mani nelle tasche cucite sulla coperta e alzarla come uno scudo davanti al proprio corpo. Stendere la coperta antifiamma sul focolaio dell'incendio e lasciarcela finché non si sarà spento e raffreddato del tutto.



Löschdecke

- Deckenmasse
H/B: 1200/1200 mm
- Behältermasse
H/B/T: 310/160/40 mm
- Behälter: rot

Art.-Nr.: 800.116

Couverture d'extinction

- Dimensions de la couverture
H/L : 1200/1200 mm
- Dimensions du conteneur
H/L/P : 310/160/40 mm
- conteneur : rouge

Art. N° : 800.116

Coperta antifiamma

- Dimensioni coperta
A/P: 1200/1200 mm
- Dimensioni contenitore
A/L/P: 310/160/40 mm
- Contenitore: rosso

Art.-Nr.: 800.116



Löschdecke

- Deckenmasse
H/B: 1200/1800 mm
- Behältermasse
H/B/T: 370/160/40 mm
- Behälter: rot

Art.-Nr.: 800.119

Couverture d'extinction

- Dimensions de la couverture
H/L : 1200/1800 mm
- Dimensions du conteneur
H/L/P : 370/160/40 mm
- conteneur : rouge

Art. N° : 800.119

Coperta antifiamma

- Dimensioni coperta
A/P: 1200/1800 mm
- Dimensioni contenitore
A/L/P: 370/160/40 mm
- Contenitore: rosso

Art.-Nr.: 800.119



Löschdecke

- Deckenmasse
H/B: 1200/1800 mm
- Behältermasse
H/B/T: 370/160/40 mm
- Behälter: weiss

Art.-Nr.: 800.118

Couverture d'extinction

- Dimensions de la couverture
H/L : 1200/1800 mm
- Dimensions du conteneur
H/L/P : 370/160/40 mm
- conteneur : blanc

Art. N° : 800.118

Coperta antifiamma

- Dimensioni coperta
A/P: 1200/1800 mm
- Dimensioni contenitore
A/L/P: 370/160/40 mm
- Contenitore: bianco

Art.-Nr.: 800.118